
**PRZEŁĄCZNIK INSTALACYJNY WYBORU ZASILANIA I-0-II**

**MODEL SF**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

1. Niniejsze urządzenie jest urządzeniem elektrycznym i jego montaży dokonywać mogą wyłącznie osoby uprawione dysponujące właściwymi uprawnieniami.
2. Nie wolno przekraczać parametrów pracy przełącznika podanych na przełączniku.
3. Urządzenie służy do przełączania pomiędzy siecią elektryczną a agregatem prądotwórczym. Znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy dostawy energii elektrycznej są nieregularne lub w przypadku awarii sieci.
4. Przed podłączeniem wyłączyć zasianie.
5. Od góry przełącznika podłączyć przewody instalacji budynku.
6. Od dołu podłączyć przewody zasilające wg poniższego schematu, przewody dokręcać siłą 2nm (max).




7. Wskazówki środowiskowe.

- produkt poddany może być utylizacji wyłącznie przez uprawnione podmioty.
- nie wyrzucać, poddać utylizacji.

VCX Sp. z o.o.
biuro: pl. Wolnica 13/10, 31-060 Kraków, woj. Małopolskie,
NIP 676-253-79-48, REGON 368550681, KRS 0000700160
www.vcx.com.pl