
1456000150_31-P3319_00_01 40 × 55 mm
ZDROJ: 1456000060_31-P3306_00_01

# P3306 | P3314
# P3316 | P3318
# P3319 | P3326

**230 V AC; 50 Hz**



https://en.b2b.emos.cz/download

CE

www.emos.eu

## GB | LED Night Light

### Safety Instructions and Warnings


Read the user manual before using the device.


Follow the safety instructions provided in the manual.

- Do not disassemble the product.
- Use in dry indoor areas.
- Disconnect the product from the mains before cleaning. Clean with a dry cloth.
- If the night light becomes damaged, disconnect it from power and stop using it.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents them from safely using the appliance.

## CZ | LED noční světlo

### Bezpečnostní pokyny a upozornění


Před použitím zařízení prostudujte návod k použití.


Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodě.

- Produkt nerozebírejte.
- Používejte v suchých vnitřních prostorách.
- Před čištěním odpojte produkt z elektrické sítě. K čištění použijte suchou látku.
- Pokud dojde k poškození, odpojte produkt z elektrické sítě a nadále nepoužívejte.
- Tento spotřebič není určen osobám (včetně dětí), jímž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče.

## SK | LED nočné svetlo

### Bezpečnostné pokyny a upozornenia


Pred používaním zariadenia si prečítajte návod na používanie.


Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.

- Výrobok nerozoberajte.
- Používajte ho v suchých vnútorných priestoroch.
- Pred čistením odpojte výrobok od elektrickej siete. Na čistenie používajte suchú handričku.
- Ak dôjde k poškodeniu, odpojte výrobok od elektrickej siete a už ho nepoužívajte.

- Toto zariadenie nie je určené pre osoby (vrátane detí), ktorým fyzické, zmyslové alebo mentálne postihnutie alebo nedostatok skúseností či znalostí bráni v bezpečnom používaní zariadenia.

## PL | Lampka nocna LED

### Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia


Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.


Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

- Nie należy demontować produktu.
- Używać w suchym pomieszczeniu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania. Do czyszczenia należy używać suchej szmatki.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia, należy odłączyć produkt od zasilania i nie używać go ponownie.
- To urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci), którym brak sprawności fizycznej, sensorycznej lub

umysłowej lub brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwia bezpieczne użytkowanie.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

## HU | LED-es éjszakai világítás

### Biztonsági előírások és figyelmeztetések



A berendezés használata előtt tanulmányozza át a használati útmutatót.



Mindig tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat.

- Ne szerelje szét a terméket.
- Beltéren, száraz környezetben használja.

- Tisztítás előtt válassza le a terméket a hálózatról. A tisztításhoz használjon száraz ruhát.
- Ha sérült, húzza ki a terméket a konnektorból, és ne használja tovább.
- A készüléket testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek (beleértve a gyermekeket) nem használhatják.

## SI | LED nočna svetilka

### Varnostna navodila in opozorila


Pred uporabo naprave preberite uporabniški priročnik.


Upoštevajte varnostna navodila iz priročnika.

- Izdelka ne razstavljajte.
- Uporabljajte v suhih notranjih prostorih.
- Pred čiščenjem izdelek izključite iz električnega omrežja. Čistite s suho krpo.
- Če se nočna svetilka poškoduje, jo odklopite iz električnega omrežja in jo prenehajte uporabljati.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki), ki zaradi telesne,

senzorične ali duševne oviranosti ali pomanjkanja izkušenj in znanja ne morejo varno uporabljati naprave.

## RS|HR|BA|ME | LED noćna svjetiljka

### Sigurnosne upute i upozorenja


Pročitajte korisnički priručnik prije upotrebe uređaja.


Pridržavajte se sigurnosnih uputa navedenih u priručniku.

- Nemojte rastavljati proizvod.
- Koristite u suhim zatvorenim prostorima.
- Iskopčajte proizvod iz napajanja prije početka čišćenja. Za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu.
- Ako se noćna svjetiljka ošteti, isključite je iz struje i prestanite je koristiti.
- Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti koje nemaju iskustva i znanja za sigurnu upotrebu uređaja.

## Sicherheitsanweisungen und -hinweise


Lesen Sie vor dem Einsatz des Geräts die Gebrauchsanleitung.


Beachten Sie die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen.

- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Verwenden Sie es in trockenen Innenräumen.
- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz. Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch.
- Wird das Produkt beschädigt, trennen Sie es vom Stromnetz trennen und verwenden Sie es nicht weiter.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen bestimmt (Kinder eingeschlossen), denen physische, sensorische oder geistige Beeinträchtigung oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen keine sichere Nutzung des Geräts ermöglicht.

## Інструкції та застереження з техніки безпеки


Перед використанням пристрою прочитайте посібник з експлуатації.


Дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки, наведених у цьому посібнику.

- Не розбирайте пристрій.
- Використовуйте виключно в сухому приміщенні.
- Перед чищенням відключайте пристрій від електромережі. Для чищення використовуйте суху тканину.
- У разі пошкодження від'єднайте пристрій від електромережі та більше його не використовуйте.
- Не дозволяйте експлуатувати пристрій особам (включаючи дітей), чиї фізичні, сенсорні або розумові вади, брак досвіду або знань не дозволяють їм безпечно користуватися ним.

## Instrucțiuni și avertismente de siguranță


Înainte de utilizarea dispozitivului, citiți manualul de utilizare.


Respectați instrucțiunile de siguranță menționate în acest manual.

- Nu demontați produsul.
- Utilizați-l în spații interioare uscate.
- Înainte de curățare, deconectați produsul de la rețeaua electrică. Pentru curățare folosiți o cârpă uscată.
- Dacă produsul se deteriorează, deconectați-l de la rețeaua electrică și nu îl mai utilizați.
- Acest aparat nu este destinat persoanelor (inclusiv copiilor) a căror incapacitate fizică, senzorială sau mentală ori lipsă de experiență și cunoștințe le împiedică să utilizeze aparatul în condiții de siguranță.

## LT | LED naktinis šviestuvas

### Saugos instrukcijos ir įspėjimai


Prieš naudodami prietaisą perskaitykite naudotojo vadovą.


Vadovaukitės vadove pateiktomis saugos instrukcijomis.

- Neardykite gaminio.
- Naudokite sausose patalpose.
- Prieš valydami atjunkite gaminį nuo elektros tinklo. Valykite sausu skudurėliu.
- Jei naktinė lemputė pažeidžiama, atjunkite ją nuo maitinimo šaltinio ir nebenaudokite.
- Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinė, jutiminė ar protinė negalia arba patirties ir žinių stoka neleidžia jiems saugiai naudotis įrenginiu.

## LV | LED naktslampa

### Drošības norādījumi un brīdinājumi


Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.


Ievērojiet rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus.

- Nedemontējiet izstrādājumu.

- Lietojiet sausās iekštelpās.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla. Tīriet ar sausu drānu.
- Ja naktslampa tiek bojāta, atvienojiet to no strāvas un pārtrauciet tās lietošanu.
- Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem), kuru fiziskās, maņu vai garīgās attīstības traucējumi vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj tām droši lietot ierīci.

## EE | LED-öölamp

### Ohutusjuhised ja hoiatused


Enne seadme kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga.


Järgige juhendis toodud ohutusjuhiseid.

- Ärge võtke toodet lahti.
- Kasutage seda kuivades siseruumides.
- Enne puhastamist ühendage toode vooluvõrgust lahti. Puhastage seda kuiva lapiga.
- Kui öölamp on kahjustatud, ühendage see vooluvõrgust lahti ja lõpetage selle kasutamine.

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kelle füüsiline, sensoorne või vaimne puue või kogemuste ja teadmiste puudumine takistab neil seadet ohutult kasutada.

## BG | Нощна светодиодна светлина

### Инструкции за безопасност и предупреждения


Преди да използвате устройството, прочете ръководството за потребителя.


Спазвайте инструкциите за безопасност, дадени в настоящото ръководство.

- Не разглобявайте продукта.
- Използвайте в сухи помещения на закрито.
- Изключете продукта от електрическата мрежа преди почистване. Почиствайте със суха кърпа.
- Ако нощната лампа се повреди, изключете я от захранването и спрете да я използвате.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сензорни или умствени

увреждания или липса на опит и умения им пречат да използват уреда безопасно.

## FR|BE | Veilleuse LED

### Consignes de sécurité et avertissements


Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement la Notice utilisateur.


Toujours veiller à respecter les consignes de sécurité stipulées dans la présente notice.

- Ne pas démonter l'appareil.
- Cet appareil doit être utilisé dans des locaux intérieurs secs.
- Toujours débrancher l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer. Pour le nettoyage, utiliser un chiffon sec.
- Si la veilleuse est dégradée ou endommagée, il conviendra de la débrancher du réseau électrique et ne plus l'utiliser.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) qu'une incapacité physique, sensorielle ou mentale ou qu'un manque d'expérience et

de connaissances empêcheraient d'utiliser cet appareil en toute sécurité.

## IT | Luce notturna a LED

### Istruzioni e avvertenze di sicurezza


Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le istruzioni per l'uso.


Osservare le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale.

- Non smontare il prodotto.
- Usare in ambienti interni asciutti.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dalla rete elettrica. Per la pulizia utilizzare un panno asciutto.
- In caso di danni, scollegare il prodotto dalla rete elettrica e non utilizzarlo più.
- Questo apparecchio non è destinato a persone (compresi i bambini) la cui disabilità fisica, sensoriale o mentale o la mancanza di esperienza o di conoscenze impediscono loro di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

## Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen


Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gaat gebruiken.


Volg de veiligheidsinstructies in deze handleiding.

- Haal het product niet uit elkaar.
- Gebruik het in een droge binnenruimte.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet voordat je het reinigt. Gebruik een droge doek om het reinigen.
- Indien er schade optreedt, koppel het product los van het elektriciteitsnet en gebruik het niet meer.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (inclusief kinderen) die door een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap of door gebrek aan ervaring of kennis het apparaat niet veilig kunnen gebruiken.

## Instrucciones y advertencias de seguridad


Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones.


Siga las instrucciones de seguridad indicadas en este manual.

- No desmonte el producto.
- Utilizar en espacios interiores secos.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. Para la limpieza utilice un paño seco.
- Si se produce algún daño en el producto, desconéctelo de la fuente de alimentación y deje de usarlo.
- Este aparato no está destinado a personas (incluidos niños) cuya capacidad física, sensorial o mental o su experiencia y conocimientos, no sean suficientes para utilizarlo de forma segura.

## PT | Luz de presença LED

### Instruções e avisos de segurança


Leia o manual do utilizador, antes de utilizar o dispositivo.


Siga as instruções de segurança constantes do manual.

- Não desmonte o produto.
- Utilize em áreas interiores secas.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Limpe com um pano seco.
- Se a luz de presença ficar danificada, desligue-a da corrente e deixe de a utilizar.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cuja incapacidade física, sensorial ou mental ou a falta de experiência e conhecimentos os impeça de utilizar o aparelho em segurança.

## GR|CY | Φως νύχτας LED

### Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις


Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

⚠ Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο.

- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Να χρησιμοποιείται σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν το καθαρίσετε. Καθαρίστε με στεγνό πανί.
- Αν το φως νύχτας υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε το από το ρεύμα και σταματήστε να το χρησιμοποιείτε.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) των οποίων η σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική υστέρηση ή η έλλειψη πείρας και γνώσεων δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση της.

## SE | LED-nattlampa

### Säkerhetsanvisningar och -varningar


Läs bruksanvisningen innan du använder enheten.


Följ säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen.

- Demontera inte produkten.
- Används i torra inomhusutrymmen.
- Koppla bort produkten från elnätet före rengöring. Rengör med en torr trasa.
- Om nattlampan skadas, ska du koppla bort den från strömmen och sluta använda den.
- Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, kognitiva eller mentala funktionshinder eller brist på erfarenhet och sakkunskaper förhindrar säker användning av enheten.

## FI | LED-yövalo

### Turvallisuusohjeet ja varoitukset


Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä.


Noudata käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita.

- Älä pura tuotetta.
- Käytä kuivissa sisätiloissa.
- Irrota tuote sähköverkosta ennen puhdistusta. Puhdista kuivalla liinalla.
- Jos yövalo vaurioituu, kytke se irti verkkovirrasta ja lopeta laitteen käyttö.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen vajavaisuus tai kokemuksen ja asiantuntemuksen puute estävät turvallisen käytön.

## DK | LED-natlampe

### Sikkerhedsforskrifter og advarsler


Læs brugsanvisningen, før du tager enheden i brug.


Følg de sikkerhedsforskrifter, der er angivet i brugsanvisningen.

- Adskil ikke produktet.
- Brug i tørre omgivelser indendørs.
- Afbryd produktet fra hovedstrømforsyningen før rengøring. Rengør med en tør klud.
- Hvis natlyset får en defekt, skal det frakobles fra strømforsyningen, og brugen skal indstilles.

- Enheden er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller hvis manglende erfaring eller viden forhindrer dem i at bruge den på en sikker måde.

# GARANCIJSKI LIST

1. Firma in naslov sedeža garanta:
   EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92,
   3311 Šempeter v Savinjski dolini

2. Datum dobave blaga: _____

3. Podatki, ki identificirajo blago:

   ZNAMKA: LED nočna svetilka

   TIP: P3319

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.
5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje

proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni

del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije:

   Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled blaga.

   Ob prijavi mora priložiti kopijo računa o nakupu in natančno navesti razloge oziroma zahtevek.

   V primeru upravičenega zahtevka bo podjetje najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni odgovorilo stranki glede rešitve reklamacije.
7. Rok za rešitev zahtevka: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.
8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.
9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancije

**Pooblaščeni serviser:**

**EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini**
**Tel: +386 8 205 17 21 ; E-mail: reklamacije@emos-si.si**